

Une fois votre palette découpée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :



Etape 3 : Placez cette traverse sur les plots intermédiaires de nos 2 palettes comme suit :



La traverse doit être placée à environ 60 cm du bord et fixée sur les deux côtés à l'aide de vis.

Pour plus de maintien, la jonction entre les 2 côtés est assurée par une lame de bois.

La structure principale est enfin réalisée. Passons maintenant à nos bacs de jardinage.

Etape 4 : Les bacs de jardinage.



Pour se faire il faut récupérer 4 lames sur une nouvelle palette pour s'en servir de cadre. N'hésitez pas à redécouper les lames de palette de façon à ce que votre cadre rentre parfaitement entre vos deux côtés comme suivant :



La profondeur de vos jardinières sera d'environ 60cm.

Comme vous pouvez le constater, elles sont légèrement penchées vers l'avant. C'est tout à fait normal car l'arrière du bac repose sur la traverse et le devant du bac sur les pieds de nos deux côtés.

Pour le fonds des bacs de jardinage, il suffit simplement de fixer des lames de palettes par le dessous et de découper à dimension une planche de contreplaqué qui retiendra la terre !

N'hésitez pas à rajouter un plastique par-dessus pour éviter que les planches pourrissent une fois que vos plantations seront faites !



Etape 5 : Le petit portique

Au-dessus de nos bacs, nous avons mis en place un petit accessoire supplémentaire permettant d'y accrocher outils de jardinage ou autre...

Pour cela, il suffit juste de couper 2 lames de palette à la longueur souhaitée puis de les fixer contre les deux extrémités.

Ensuite, il faut couper trois nouvelles lames et les fixer comme indiquer dessous.



Montant fixer dans les côtés.



Assembler ensuite vos traverses pour obtenir votre porte outil



Vissez quelques crochets afin de pouvoir accrocher vos petits outils de jardinage et autre.

Bon bricolage !